

# Vridbom VB

## Monteringsanvisning Vridbom VB

Montera 4 st skruvar M12x45 och 8 st brickor 13x24x2 före nedgjutningen.  
Dra skruvarna hårt så de inte lossnar när vridbommen ska monteras efter gjutningsarbetet.

Fundamentet skall ingjutas horisontellt och i rät vinkel mot kör- och cykelbanan.

